


•第二站第四題


- 更換汽缸蓋(頭) 凸輪軸及正時齒輪 (鍵輪)
- •規範及扭力值請查 閱修護手冊





























































工作完成收拾並 清潔工具及現場 且擺放整齊